POWERMONKEY EXPLORER 2
MODE D'EMPLOI
ROBUSTE WATERPROOF CHARGEUR AVEC USB ET MICRO USB

6000mAh

A powermonkey explorer 2 | B Couvercle waterproof | C Cables waterproof IP67 | D Micro USB IN | E Micro USB OUT | F Connecteur USB IN | G

COMMENT RECHARGER VOTRE APPAREIL AVEC LES CABLES ETANCHES FOURNIS



En utilisant le câble waterproof fourni, cela vous permet de rendre votre powermonkey explorer 2 complètement impermeable. Emboitez les embouts USB et Micro USB avec les prises correspondantes (C) puis vissez le couvercle waterproof (B)



Utilisez le Micro USB OUT (E) pour charger votre appareil



Pour les appareils qui se rechargent via Micro USB, utilisez le Micro USB (E)



Pour recharger les derniers appareils Apple, vous pouvez utiliser le connecteur different (comme ci-dessus) (vendu séparemment) que vous branchez sur le connecteur Micro USB OUT



De façon alternative, utilisez l'adapteur femelle USB IN (F), puis utilisez votre câble fourni avec votre appareil Apple



Sinon, pour utiliser votre cable personnel, devissez le couvercle et branchez-le directement sur le port USB. Notez que en faisant cela, l explorer 2 n'est plus waterproof

VOUS POUVEZ CHARGER:



SMARTPHONES | TABLETTES | IPOD | CAMERA | GOPRO | GPS | TELEPHONE SATELITAIRE

powertraveller.com/explorer2

powertraveller
without boundaries™

COMMENT RECHARGER VOTRE POWERMONKEY EXPLORER 2



Recargue su powermonkey explorer 2 a través del cable de entrada Micro USB (D)



Pour recharger via USB, branches le connecteur USB sur le Micro USB OUT (G) SUR EL CABLE Micro USB IN (D)



Branchez - le sur votre laptop. Le recharger de cette façon prend 10- 11h



Branchez votre câble Micro USB directement sur votre PM Explorer 2 en dévissant le couvercle (B). Attention: de cette façon , le chargeur n'est plus waterproof.



Vous pouvez aussi le recharger avec un de nos panenaux solaires (exemple: solarmonkey expedition) en utilisant le cable Micro USB



Vous pouvez le recharger via une prise courant USB (non fournie). Recharger sur courant prend entre 8-9 heures

ECRAN LCD

Appuyez sur le bouton 3 secondes pour allumer l appareil

L'ecran LCD montre le niveau de charge restant

Appuyez 2 fois pour désactiver la fonction auto shut-off. Appuyez 2 fois de nouveau pour réactiver la fonction

Appuyez sur le bouton 3 secondes pour éteindre l appareil

FUTURES SOURCES D'ÉNERGIE

En test:

THE QUEEN'S AWARDS FOR ENTERPRISE: INNOVATION 2009 INTERNATIONAL TRADE 2012

Dessiné et développé au Royaume Uni.

Assemblé et fabriqué en Chine.

POWERMONKEY EXPLORER 2 PARAMETERS:

- Input: 5V 2A
- Puissance en sortie: 5V 2A
- Puissance en entrée: Micro USB in
- Tension de sortie: Micro USB out
- Puissance max: 6000mAh (22Wh)
- Dimensions: 87mm long (45mm diameter)
- Poids: 286g
- Températures de fonctionnement: -30°C to 50°C

POWERTRAVELLER LIMITED
Ceratech House, Omega Park,
Wilsom Road, Alton, Hampshire
GU34 2QE, UK
t +44 (0) 1420 542980
info@powertraveller.com

OFFICIAL PARTNER OF: Red Bull X-Alps

Connecteurs et autres produits Powertraveller peuvent être achetés sur

www.powertraveller.com

Pour le service client, courriel à support@powertraveller.com

Notez que:
Le brevet du powermonkey explorer 2 est en attente (enregistrement fait en 2014). Toutes les marques appartiennent à leur proprieté respectif.

iPod et iPhone et iPad sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

"Conçu pour iPod ," "Conçu pour iPhone," et "Conçu pour iPad" signifie qu'un accessoire électronique a été dessiné spécialement pour pouvoir être connecté aux iPod, iPhone, iPad, et ont été certifiés conformes aux normes imposées par Apple. Apple n'est pas responsable de l'utilisation de l'appareil ou bien de ses standards de conformité réglementaires et de sécurité. Notez que l'utilisation de l'appareil avec iPod, iPhone, iPad peut affecter la performance du réseau wifi.

powertraveller.com/explorer2

powertraveller
without boundaries™