

Manuel d'utilisation- Freeloader Chargeur de Piles AA-AAA

Avant la première utilisation de cet appareil, chargez les batteries en suivant les instructions dans la PARTIE 1.

Deux piles AA Ni-MH 1300mAh sont déjà dans le chargeur.

Contenu

1- Chargeur de piles AA/AAA

2- 2x Ni-MH AA 1300Ah

3- Convertisseur AA à AAA

4- Câble de charge pour freeloader

1. Charger les piles d'un ordinateur: Pour recharger les piles de votre ordinateur, soulevez la prise USB situé à la base du chargeur (voir picture 1) et branchez-le au port USB de votre ordinateur. Le temps en moyenne de charge pour les piles incluses via USB est de 3 à 4 heures.

Les lumières sur le côté du chargeur (voir photo) indiqueront combien de charge est dans les piles pendant leur chargement comme ci-dessous:

LED1	LED2	LED3	Explication
Verte	Off	Off	Démarrage de charge
Verte	Verte	Off	La charge est de moitié voir trois quarts
Verte	Verte	Verte clignotante	Charge pleine



2. Charger les piles à partir du Freeloader: Premièrement, rechargez le Freeloader. Aussitôt que la batterie du Freeloader est rechargée, branchez la au chargeur en utilisant le câble principal du Freeloader le connecteur femelle USB, les deux inclus avec le Freeloader. Simplement soulevez le connecteur USB à la base du chargeur. Branchez le au câble /connecteur femelle USB du Freeloader.

Les lumières sur le côté du Chargeur indiqueront combien de charge est dans les piles AA ou AAA pendant que le chargement se fait de la même façon que dans la partie 1. Une charge pleine dans la batterie du Freeloader peut fournir jusqu'à 75 % de pleine charge pour les batteries fournies.

3. Utiliser l'adaptateur AAA à AA: Utilisez l'adaptateur inclus pour recharger les piles AAA:

(i) Placez les piles AAA dans l'adaptateur

(ii) Placez l'adaptateur dans le compartiment du chargeur

(iii) Chargez comme dans les Parties 1 ou 2

4. Utiliser la lumière: Pour utiliser la lumière, soit appuyez sur le Bouton A (voir photo) et le garder appuyé pour aussi longtemps que vous désirez ou poussez le bouton 'switch B' (voir photo 2) sur le côté du chargeur en position 'light'.

5. Tester la charge dans les piles: Pour voir combien de charge est accumulée dans les piles, appuyez sur le bouton A (quand l'appareil n'est pas utilisé pour charger). Les lumière LED feront voir leur chargement comme ci-dessous:

LED1	LED2	LED3	Explication
Rouge/verte	Verte	Verte	Charge pleine
Rouge/verte	Verte	Off	Charge pleine ou de moitié
Rouge/verte	Off	Off	De moitié ou zéro charge

6. Charge d'urgence du Freeloader: Le chargeur peut aussi approvisionner une charge d'urgence au Freeloader.

(i) Mettez les deux batteries ou deux nouvelles piles Alcalines dans le chargeur.

(ii) Branchez le câble de charge inclus dans la prise du Freeloader (Emergency Freeloader charging socket) (voir photo 2) sur le chargeur à la prise mini USB du Freeloader.

La lumière LED centrale du Freeloader s'allumera rouge et les LED du chargeur s'allumeront comme ci-dessous:

LED1	LED2	LED3	Explication
Rouge	Off	Off	Chargement en marche

Notez que recharger le Freeloader de cette façon lui donnera seulement une charge partielle même si l'indicateur du Freeloader apparaît être en pleine charge.